

הנחיות לניקוי ותחזוקת דק במבוק X-treme® מבית MOSO® באמצעות Sikken Cetol WF771

ניקוי ותחזוקת דק במבוק דומה לתחזוקה של עצים טרופיים, למעט השימוש באמולסיה מבוססת מים, להבדיל משמנים רוויים, שמספקת הגנה טובה יותר מהשמנים הסטנדרטיים. Sikken Cetol WF771 הינו החומר המומלץ לקבלת תוצאה והגנה אופטימלית.

ניקיון

1. יש להרטיב את הדק במים ולמרוח Sikken Cetol WF771, או חומר ניקוי אחר לדק, באמצעות רולר סינטטי (רולר לקירות עם ידית ארוכה) או מברשת.
2. יש לשייף את הדק שיוף עדין על ידי מכונה ייעודית או במטאטא כביש בעל זיפים קשים.
3. להשאיר 15-20 דקות.
4. לשטוף ביסודיות עם הרבה מים בלחץ גבוה (מקסימום 60 בר במרחק של 50 ס"מ או יותר מהדק על מנת להימנע מגרימת נזק). אין להשתמש בגרניק בלחץ גבוה בקרבת הדק מחשש שהדבר יגרום להתרוממות של הסיבים ונזק לחומר עצמו.
5. יש לתת לדק זמן ייבוש של יום אחד לפחות, במזג אוויר חם ויבש.
6. כעת ניתן למרוח את הדק באמולסיה מבוססת מים Sikken Cetol WF771.

מריחת האמולסיה

7. יש לוודא תמיד כי הדק נקי מאבק ומשארי חומרים קודמים. אין לעבוד על הדק בשמש ישירה.
 8. להבריז את הדק במטאטא עם סיבים קשים (מטאטא כביש) או לשייף באמצעות דיסק. במידה והתוצאה אינה מספקת יש להשתמש במכונה עם 80 גריט.
 9. יש לערבב את האמולסיה היטב לפני ותוך כדי השימוש, על מנת לשמור על גוון אחיד.
 10. למרוח שכבה ראשונה של האמולסיה באמצעות מברשת, רולר, או בהתזה (בלחץ של 35-65 בר) למקסימום של חצי שעה.
 11. יש לחזור על הפעולה כעבור 30 דקות, כאשר המראה הרטוב של החומר מתפוגג.
 12. חשוב מאוד להסיר שאריות של החומר לפני הייבוש על מנת להימנע מאזורים עם סימני טפטוף או ברק. האמולסיה צריכה להיספג בחומר ולא להתייבש מעליו.
 13. כדאי לתת תשומת לב מיוחדת לקצות הלוחות והמקומות בהם היה חיתוך של הדק, מאחר ואזורים אלה נוטים לספיגה מוגברת של מים והאמולסיה ממזערת נטייה זו.
- את הטיפול הראשון בדק מומלץ לבצע כחודש-חודשיים ממועד ההתקנה, בעיקר אם מעוניינים לשמר את הגוון החום העמוק בו מגיע הדק, ובמיוחד כאשר מתקנים בחודשי הקיץ.
- * יש לקרוא את עלון השימוש באמולסיה Sikken Cetol WF771 בנוסף על האמור לעיל.